

TE-2300/TE-2500/TK-2500/TE-2600/TK-2600/NM-2000/NK-2000/TE-3500  
TE-2800/TK-2800  
TE-5500/TK-5500  
TE-5000/TK-5000  
TE-6500/TK-6500  
CE-8100/8600、TK-8100/8600

## 元号(和暦)から西暦への設定変更の方法

設定を変更するときは以下の操作をしてください。

### 1 元号(和暦)から西暦へ変更する

1. モードスイッチの位置を「設定」にします。(「PGM」と刻印された鍵を使います。「OP」ではできません。)



2. **10100** 小計 を押します。

3. **0** 現/預 小計 を押します。

変更されると以下のようなレシート印刷を出力します。(1、2行目は機種より若干異なります。)

P01	2019年 3月 5日	12:24
		000003
年号指定		西暦

以上で設定変更は終了です。

モードスイッチの位置を確かめてお使いください。