## 複数税率(軽減税率)対応

設定手順書

# SR-S4000 / SR-C550

10月1日以降実施版 《予約設定ではありません》

> 2019 年 9 月 カシオ計算機株式会社

### 1. 課税方式について

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
光 弗 化 4	、圣学纪女	10%	内税
月賀祝	<b>地吊</b> 优平		外税
光年代っ	ᆂᅑ᠈ᆕᆉᅚᄮᅿᇴ	00/	内税
消貨柷 2   軽减柷举		8%	外税

#### 2. 税率を設定する

- モードスイッチを「設定」に合わせます。
   ※キーは PGM キーを使用してください。
- ②
- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1. 設定」に カーソルを合わせ「現/預」を押します。

0

③「↑」「↓」キーを押して、「7.税設定」に
 カーソルを合わせ「現/預」を押します。

3.担当者設定	
4.メッセージ設定	<b></b>
5.基本設定	
6.ファンクションキー設定	
7.税設定	•
	▼
戻る〈小計〉 確定〈現/預〉	

④ 「↑」「↓」キーを押して、「1. 税率設定」に
 カーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 税率設定 2. 課税方式一括設定

戻るく小計>確定く現/預>

⑤「↑」「↓」キーを押して、
 「消費税率1/消費税率2」にカーソルを合わせ消費税率1に10%、消費税率2に
 8%と設定します。

消費税率1	[	10]%	
消費税率2	[	8]%	
戻るく小計	>確定	2<現/預>	

● ご購入直後は、消費税率1は8%、
 消費税率2は0%で設定されてます。

⑥ 「小計」キーを 3 回押し、設定モードのトップ メニューに戻ります。

1.設定	
2.SDカード	
3.Bluetooth	
4.システム設定	
選択して確定<現/預>	
設定	0

⑦ モードスイッチを「OFF」にします。
 表示が消えます。



#### 5. 税額1円未満の端数処理設定

- モードスイッチを「設定」に合わせます。
   ※キーは PGM キーを使用してください。
- ① 「↑」「↓」キーを押して、「4.システム設定」に カーソルを合わせ「現/預」を押します。
- ③ 以下の通り操作します。 3 小計 2 2 6 小計
- ④ 端数処理を設定して、「現/預」「小計」を 押します。

Α	B	С	D	現/預
小計	-)			

設定	
1.設定	
2.SDカード	
3.Bluetooth	_
4.システム設定	
	0
	0
PGM3	
	0
終了 モード替え	
PGM3	
	0
終了 モード替え	

(ご購入直後は A=0、B=1、C=0、D=1 です)

#### ●設定された端数処理の内容を印字します。

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
业 年 1 日 日	这些出去	1.00/	内税	Α	
│泪貧祝⊥	進吊祝举	10%	外税	В	円未満四捨五入:0
光井おっ		00/	内税	С	円木満切り括し :1
月貸祝 ∠	<b>辁</b> 减祝举	8%	外税	D	

モードスイッチを「OFF」にします。
 表示が消えます。



#### 4. 部門への設定 ※「部門の設定」は任意です

- モードスイッチを「設定」に合わせます。
   ※キーは PGM キーを使用してください。
- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1.設定」にカーソル を合わせ「現/預」を押します。



1.設定	
2.SDカード	
3.Bluetooth	
4.システム設定	
選択して確定<現/預>	
設定	0

③「↑」「↓」キーを押して、「1.商品設定」に
 カーソルを合わせ「現/預」を押します。

1 2 3 4 5	.商品設定 .日時設定 .担当者設定 .メッセージ設定 .基本設定	
厚	える〈小計〉 確定〈現/預〉	

④ 「↑」「↓」キーを押して、「2.部門の設定」に
 カーソルを合わせ「現/預」を押します。

1.PLU設定 2.部門の設定 3.グループの設定

\_

- ⑤ 部門 No.を入力し「現/預」を押します。
   ●画面は、部門 No.1の入力です。
  - ●次の画面でも、部門 No.の選択が できます。

部門 No.を入力してください
部門 No. [1]
戻る<小計>確定<現/預>

戻る<小計> 確定<現/預>

- ⑥ 「↑」「↓」キーを押して、設定する部門 No.
   にカーソルを合わせ「現/預」を押します。
   画面は、部門 No.1の選択です。
- ⑦ テンキーで単価を設定します。
   ●画面は、5,000 円の設定です。
   ※単価を設定しない場合は⑧へ

01.	[部門01	]
02.	[部門02	]
03.	[部門03	]
04.	[部門04	]
05.	[部門05	] 🔻
		•
戻る	<小計> 確	 定〈現/預〉
01	<b></b> 空风 月月	01
01.	. 140	
>>/ /T		
単価	ti i i i i i i i i i i i i i i i i i i	5,000
単価 税種	1 [ [	
単価 税積 グル・	■ [ −プリンク	[ <u>5,000</u> ] 消費税1 内税 ] [ノンリンク ]

戻る<小計> 確定<現/預>

 ⑧ 税種を再設定する場合は、「↑」「↓」キーを 押して、「税種」にカーソルを合わせ「現/預」 を押します。

01. 🖁	邹門01	
単価	[ 5,000 ]	
税種	[消費税1 内税 ]	
フループリンク	[ノンリンク ]	
負単価	[いいえ]	v
		▼
戻る<小計	> 確定<現/預>	

- ⑨「↑」「↓」キーを押して、設定する税種に カーソルを合わせ「現/預」を押します。
   ●画面は、消費税 1 (10% 外税)の選 択です。
- ⑩ 続けて他部門の設定を行う場合は「小計」を
   1 回押して、⑥からの設定を繰返してください。
   終了させる場合は「小計」キーを5回押し、
   設定モードのトップメニューに戻ります。
- モードスイッチを「OFF」にします。
   表示が消えます。

1	消費税1	10%	内税	
	出 弗 托 1	1.00/	あぜ	
	旧貝加	10%	クトイ元	
3.	<b></b>	8%	闪祝	
ŧ.	消費税2	8%	外税	
5.	非課税			

戻る〈小計〉 確定〈現/預〉

1.設定	
2.SDカード	
3.Bluetooth	
4.システム設定	
選択して確定<現/預>	
設定	0



#### 5. PLU への設定 ※「PLU の設定」は任意です

- モードスイッチを「設定」に合わせます。
   ※キーは PGM キーを使用してください。
- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1.設定」にカーソル を合わせ「現/預」を押します。



1.設定	
2.SDカード	
3.Bluetooth	
4.システム設定	
選択して確定く現/預>	
設定	0

③「↑」「↓」キーを押して、「1.商品設定」に
 カーソルを合わせ「現/預」を押します。

1.商品設定	
2.日時設定	
3.担当者設定	
4.メリセーン設定 5.基本設定	,
	•
戻る<小計> 確定<現/預>	

④ 「↑」「↓」キーを押して、「1.PLU の設定」に
 カーソルを合わせ「現/預」を押します。

PLUの設定
 商品の設定
 グループの設定
 ダループの設定

⑤ PLU No.を入力し「現/預」を押します。
 ●画面は、PLU No.1の入力です。
 ●次の画面でも、PLU No.の選択ができます。

PLU No.をノ	しカしてください	
PLU N₀.	[	1 ]
戻る〈小計〉	·確定<現/預>	

- ⑥ 「↑」「↓」キーを押して、設定する PLUNo.
   にカーソルを合わせ「現/預」を押します。
   画面は、部門 No.1 の選択です。
- ⑦ テンキーで単価を設定します。
   画面は、3,000 円の設定です。
   ※単価を設定しない場合は⑧へ

0001.	[PLU0001	]	
0002.	[PLU0002	]	
0003.	[PLU0003	]	
0004.	[PLU0004	]	
0005.	[PLU0005	]	•
			▼
更るく	い計>確定く現/系	百 >	

0001	[PLU0001	1	
単価		3000]	
税種	[消費税	1 内税]	
部門リンク	[ノンリンク	]	
品番PLU		[いいえ]	▼
			▼
戻る<小詞	計>確定<現/預	>	

 ⑧ 税種を再設定する場合は、「↑」「↓」キーを 押して、「税種」にカーソルを合わせ「現/預」 を押します。

0001.	[PLU0001	]	
単価	[	3000]	
税種	[消費	祝1 内税]	
部門リンク	[部門01	]	
品番PLU		[いいえ]	▼
			▼
戻る<小言	+> 確定<現/	預>	

 ⑨「↑」「↓」キーを押して、設定する税種に カーソルを合わせ「現/預」を押します。
 ●画面は、消費税 1 (10% 外税)の選 択です。

1.	消費税1	10%	内税	
2.	消費税1	10%	外税	
3.	消費税2	8%	内税	
4.	消費税2	8%	外税	
5.	非課税			
臣	るく小計>	確定(現/額	>	

- ⑩ 続けて他部門の設定を行う場合は「小計」
   を1回押して、⑥からの設定を繰返してください。
   終了させる場合は「小計」キーを5回押し、
   設定モードのトップメニューに戻ります。
- モードスイッチを「OFF」にします。
   表示が消えます。

3.Bluetooth 4.システム設定
選択して確定<現/預> 設定

0



1.設定

2.SDカード

## 6. スキャニング PLU の設定 ※「スキャニング PLU の設定」は任意です

- モードスイッチを「設定」に合わせます。
   ※キーは PGM キーを使用してください。
- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1.設定」にカーソルを合わせ 「現/預」を押します。
- ③「↑」「↓」キーを押して、「1.商品設定」にカーソルを
   合わせ「現/預」を押します。
- ④ 「↑」「↓」キーを押して、「1.PLU 設定」にカーソル
   を合わせ「現/預」を押します。
- ⑤ 設定変更する商品をスキャニングします。

6	テンキーで単価を設定します。
	● 画面は 300 円の設定です。
	※単価を変更しない場合は⑦へ

⑦ 税種を再設定する場合は、「↑」「↓」キーを押して、
 「税種」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。



選択して確定く現/預>	
設定	0

1.商品設定	
2.日時設定	
3.担当者設定	
4.メッセージ設定	
5.基本設定	▼
	▼
戻る<小計> 確定<現/預>	

1.PLU設定	
2.部門の設定	
3.グループの設定	
豆ろ/小計\ 確守/珇/貊\	

PLU No.	を入力してくださし	١
PLU No.	[	]
戻る<小計	┠> 確定<現/預>	
0217. [⊐- 単価	-E	]
₽ш 税種	[消費税1	内税]
部門ルク	[部門01	] \\\\\_] _
		▼
戻る<小計	·> 確定<現/預>	
0217. [コ- 単価	-E	] 300]
<sup>车</sup> 画 税種	[消費税1	内税]
部門ルク	[部門01	] \\\\\zz ] =
		▼

- ⑧「↑」「↓」キーを押して、設定する税種にカーソルを合わせ 「現/預」を押します。
  - 画面は、消費税1(10% 外税)選択です。

1. 消費税1 2. 消費税1 3. 消費税2 4. 消費税2 5. 非課税	10% 内税 10% 外税 8% 内税 8% 外税	
戻る<小計> 確定<現/預>		

⑨ 続けて他のスキャニング PLU 設定を行う場合「小計」を
 2 回押して⑤からの設定を繰り返してください。
 終了させる場合は「小計を」5 回押して設定メニューに
 戻します。

7.

