複数税率(軽減税率)対応

設定手順書

《10月1日以降実施版》

TK-110

10月1日以降実施版 《予約設定ではありません》

2019 年 9 月 カシオ計算機株式会社

1. 課税方式について

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式	ť	税率	税種
1H 1	、圣学纪实	1.00/	外税
柷 1	· 迪吊怳平	10%	内税
税 2	軽減税率	00/	外税
		8%	内税

2. 税率を設定する

- モードスイッチを「設定」に合わせます。
 ※キーは PGM キーを使用してください。
- ② 税率を設定します。



③ モードスイッチを「OFF」にします。
 表示が消えます。



3. 税額1円未満の端数処理設定

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。



③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A B C D ^現/預 小計

(ご購入直後は A=1、B=0、C=1、D=0 です)

課税方	式	税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	涌台税家	100%	外税	Α	
祝工	进 吊饥 伞	10%	内税	В	
税 2		00/	外税	С	円木両切り括し :1
	<u> </u>	8%	内税	D	

④ モードスイッチを「OFF」にします。表示が消えます。



4. 課税方式(部門/フラットPLU)を設定する

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。



③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方	課税方式		税種	対応キー	
税1 通常	、圣学纪本	1.00/	外税	出金	
	進吊竹平	10%	内税	入金 CAL	
税 2	軽減税率	8%	外税	券	
			内税	별보	
非課税			非課税		

部門設定の場合



《部門設定例》下記を設定します。

部門1を"税1(通常税率:10%)/内税"に設定します。 部門3を"税2(軽減税率:8%)/内税"に設定します。 部門2を"税1(通常税率:10%)/外税に設定します。 部門4を"税2(軽減税率:8%)/外税に設定します。



《PLU 設定例》 下記を設定します。

PLU10を"税1(通常税率:10%)/内税"に設定します。
PLU15を"税2(軽減税率:8%)/内税"に設定します。
PLU20を"税1(通常税率:10%)/外税に設定します。
PLU25を"税2(軽減税率:8%)/外税に設定します。



④ モードスイッチを「OFF」にします。表示が消えます。



5. 取引シンボル文字の設定

文字設定時は、キーボードの配列は以下の通り文字入力用の配列になります。

			面切替		C (郊) (別7)	PLU		強制 解除	紙送り	
					あ。	か ABC 8	さ行の			
		切替	1	倍文字		な症」				
		+	変換 確定	→	ま _行 PQRS 1		ら _行 wxyz 3		小 <mark>計</mark>	
		1文字 クリア	変換 ↓		記号。	わ。	۰۰		現/	預

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。

② 以下の操作をします。



③ 設定されている「取引シンボル文字」が表示されます。「→」ボタン3回押します。
 1つ目の "内"の文字の右側に、カーソルが移動します。





④「切替」ボタンを2回押します。文字入力モードが"英語半角"になります。



⑥「記号」ボタン(テンキーの「0」ボタン)を11回押します。
 以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。



⑦ 「→」ボタン2回押します。以下右図の通り、カーソルが移動します。



⑧「記号」ボタン(テンキーの「0」ボタン)を11回押します。
 以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。



⑨ 以下の操作をし、「取引シンボル文字」の設定を確定させます。



モードスイッチを「OFF」にします。
 表示が消えます。



6. 固定合計器文字の設定

軽減税率対象商品にリンクする税1、税2の固定合計器文字を、以下の通り変更します。

課税方式		税率	税種	印字項目	購入時の 設定文字	変更(設定する)文字
			外税	課税額	外税対象	(変更しない)
				税額	消費税等	外税
税1 通常税率	10%		課税額	内税対象計	(変更しない)	
			囚柷	税額	内税	(変更しない)
				課税額	外税対象 2	外税対象*
T¥ 0	税 2 軽減税率		外祝	税額	消費税等	外税*
祝2		8%		課税額	内税対象計2	内税対象計*
		内梲	税額	内税 2	内税*	

文字設定時は、キーボードの配列は以下の通り文字入力用の配列になります。

			面切替		C (郊別) (り17)	PLU		強制 解除	紙送り	
					あ。	か _{行 ABC 8}	さた。			
		切替	1	倍文字		な症				
		←	変換 確定	→	ま PQRS 1		ら wxyz 3		小 <mark>計</mark>	
		1文字 クリア	変換 ↓		記号。	わ。	۰۰.		現/	預

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください

- ◆税1(通常税率:10%)/外税税額の固定合計器文字設定◆
- ①以下の操作をします。



② 設定されている 税1(通常税率:10%)/外税の税額「固定合計器文字」が 表示されます。

「一文字クリア」ボタンを4回押し設定されている「固定合計器文字」を消します。



③「切替」ボタンを2回押します。文字入力モードが"漢字ひらがな"になります。



④「そと」と文字入力 →「変換」→「変換確定」→ 「ぜい」と文字入力 →「変換」→「変換確定」とボタンを押し、「外税」と漢字を 設定します。





- 外税対象2 漢あ
 外税対象2 漢あ

 10
 12

 該正 尾 壁線 畦県 (統 橗 2 m 3 m 計 約)
 疑定 层 壁線 畦県 (統 橗 2 m 3 m 計 約)
- ③「一文字クリア」ボタンを1回押します。以下右図の表示となります。



④「切替」ボタンを2回押します。文字入力モードが"英語半角"になります。



⑤ 「記号」ボタン(テンキーの「0」ボタン)を11回押します。 以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。



◆税2(軽減税率:8%)/外税税額の固定合計器文字設定◆

①以下の操作をします。



② 設定されている税 2 (軽減税率:8%)/外税の税額「固定合計器文字」が表示されます。

「一文字クリア」ボタンを4回押し設定されている「固定合計器文字」を消します。



③「切替」ボタンを2回押します。文字入力モードが"漢字ひらがな"になります。



④「そと」と文字入力 →「変換」→「変換確定」→
 「ぜい」と文字入力 →「変換」→「変換確定」とボタンを押し、「外税」と漢字を
 設定します。



⑤「切替」ボタンを2回押します。文字入力モードが"英語半角"になります。



⑥「記号」ボタン(テンキーの「0」ボタン)を11回押します。
 以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。



⑦以下の操作をし(「現/預」を押し)、文字の設定を確定させます。



◆税2(軽減税率:8%)/内税課税額の固定合計器文字設定◆

①以下の操作をします。



 ② 設定されている税2(軽減税率:8%)内税の課税額「固定合計器文字」が 表示されます。「→」ボタンを5回押します。以下右図の通り、カーソルが移動します。



③ 「一文字クリア」ボタンを1回押し、最後の"2"を消します。



④「記号」ボタン(テンキーの「0」ボタン)を11回押します。
 以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。



- ◆税2(軽減税率:8%)/内税税額の固定合計器文字設定◆
- ①以下の操作をします。



② 設定されている税2(軽減税率:8%)内税の税額「固定合計器文字」が 表示されます。

「→」ボタンを2回押します。以下右図の通り、カーソルが移動します。





③ 「一文字クリア」ボタンを1回押し、最後の"2"を消します。

④「記号」ボタン(テンキーの「0」ボタン)を11回押します。
 以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。



⑤ 以下の操作をし(「現/預」を押し)、文字の設定を確定させます。



⑥ 最後に「小計」を1回押します。



モードスイッチを「OFF」にします。
 表示が消えます。



6. <->の課税ステータス設定

複数の税率を使用する取引に対応するため(軽減税率の取引に対応するため)、<-> キーに 課税ステータスを非課税に設定します。

モードスイッチを「設定」に合わせます。
 ※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の通りキーを押下します。



③ 最後に <小計> キーを押下します。



④ モードスイッチを「OFF」にします。表示が消えます。



7. ボトムメッセージの設定

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。

② 以下の操作をします。





③ 印字箇所の設定

レシートのボトム2行目を設定します。



小非合おお	計 親 計 の 観 の の の の に の の の の の の の の の の の の の	合言	ł			_		, ¥ ,	13 15 ∉1	¥3,0 , 7 , 0	000 94 00 06	ei I
*	*	*	ボ	\vdash	4	1	行	目	*	*	*-	-1332
*	*	*	ボ	ト	4	2	行	目	*	*	*-	-1432
*	*	*	ボ	ト	4	3	行	目	*	*	*	1532
*	*	*	ボ	ト	4	4	行	目	*	*	*-	-1632
*	*	*	ボ	ト	4	5	行	目	*	*	*-	-1732
	Ne	*	-1"	L	1.	6	行	H	4	¥	4	1832

④ "注)※は軽減税率適用"と入力してください。

青果ぶもん	漢	あ	文字入力モードを表示 - :漢あ カタカナ ABab 1234 など
, 途 道 -			- 入力中または操作中の文字(反転表示)
			- 半角文字での確定文字数を表示
設定 戻 登録 電卓 点検 精算	Ħ	釣	

			面切替		C (朔) (別7)	PLU		強制 解除	紙送り	
					あっ	か ABC 8	さ行の			
		切替	↑	倍文字		な症」				
		÷	変換 確定	→	ま _行 PQRS 1		ら _行 wxyz 3		<mark>小計</mark>	
		1文字 クリア	変換 ↓		記号。	わっ	*•		現/	預

注	文字入カモード : 漢あ 「ちゅう」入力 ➡ 「変換」キー ➡ 「注」を選択 ➡ 「変換確定」キー
)	文字入力モード : ABab 「0」キー×10 回 → 「→」キー×2 回
*	文字入力モード : ABab 「0」キー×11 回 → 「→」キー
は	文字入力モード : 漢あ 「は」入力 ➡ 「変換確定」キー
軽減	文字入力モード : 漢あ 「けいげん」入力 ⇒「変換」キー ⇒「軽減」を選択 ⇒「変換確定」キー
税率	文字入カモード : 漢あ 「ぜいりつ」入力 → 「変換」キー → 「税率」を選択 → 「変換確定」キー
適用	文字入力モード : 漢あ 「てきよう」入力 ➡ 「変換」キー ➡ 「適用」を選択 ➡ 「変換確定」キー

● 入力後の画面



⑤「現/預」を押します。



以下の画面となります。



⑥ 最後に「小計」を1回押します。



モードスイッチを「OFF」にします。
 表示が消えます。



8.「ボトムメッセージを印字する」の設定

予約設定したボトムメッセージ「注) *は軽減税率適用」を印字するように設定します。

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。(「ボトムメッセージを印字する」の設定です)



モードスイッチを「OFF」にします。
 表示が消えます。



9. 単価(部門/PLU)を設定する

①以下の操作をします。



②単価を設定して、最後に「小計」を押します。



《設定例》下記を設定します。部門1: ¥800部門3: ¥200

小計





<u>フラット PLU 単価の場合</u> 繰り返し設定できます 単価 フラット PLU 現/預

《設定例》下記を設定します。 PLU 番号 10: ¥1200 PLU 番号 20: ¥500





